

Instalacja nadajnika bezprzewodowego T21/P

Aby móc sterować odbiornikiem za pomocą nadajnika, musi być on zarejestrowany w odbiorniku.

 Poniższa instrukcja wymaga otwarcia obudowy odbiornika.

UWAGA: Obudowę odbiornika mogą otwierać **WYŁĄCZNIE** wykwalifikowani instalatorzy lub autoryzowany personel. Przed otwarciem odbiornika należy sprawdzić, czy odłączono go od zasilania.

Parowanie nadajników Tele Radio Panther PN-T21-x z odbiornikiem

Aby sparować z odbiornikiem nadajniki PN-T21-x należy:

1. Włączyć nadajnik za pomocą przycisku lub przełącznika z tyłu nadajnika.
2. Na odbiorniku nacisnąć przycisk **Function (F)**, a następnie przycisk **Select (S)** (włączą się wszystkie diody przy przełącznikach).
3. Na nadajniku nacisnąć i przytrzymać przyciski 1 oraz 2 do czasu, aż diody w odbiorniku zamigają dwa razy.
4. Zwolnić przyciski 1 i 2. Diodы LED przełączników migną jeden raz. Nadajnik został zarejestrowany.

UWAGA: Jeśli nadajnik był programowany, możliwa jest rejestracja przy użyciu przycisków 1 oraz 3.

Jeśli w ciągu około 10 sekund nie zostanie znaleziony żaden nadajnik, odbiornik powróci do normalnego trybu pracy. W tej sytuacji należy ponowić próbę parowania nadajnika.

W odbiorniku zarejestrowane powinny być tylko nadajniki przeznaczone do użytku.